



BRÄNSLE

STEC har dessa regler gällande tankning.

Säkerheten går före all form av stress eller slarv.

Varje tävling har sin plats för bränsle. Står i PM på hemsidan under fliken anmälan.

Märk ditt bränsle

Bär fram bränslet direkt när du kommer fram till arenan. STEC vill inte se hundratals liter bränsle i racingbussar eller i maskindepå.

Är du osäker på var tankzone finns så fråga närmaste funktionär.

Samverkan skapar gemensam framgång be depåvännerna hjälpa er att tanka om ni är ett fåmansteam.

Glöm inte Brandsläckare



TANKNING SM LÅNGLOPP

TANK ZONE

All form av bränslepåfyllning sker i Tank Zonen som skall tydlig markeras av tankpersonalen. Det är enbart där man tankar i SM Racingen. Tankning utförs inte i racingoverall.

SÄKERHETSZON

Förvaringen av bränsle skall ske med dunkar, kärl godkända för det bränsle du använder. Dunken, kärlet skall vara markerat med teamnamn så ingen form av förväxling kan ske. Brandsläckare minst 1 skall finnas i direkt närhet till teamet under tankning. Absorberingsmedel skall teamet själv tillhandahålla och naturligtvis skall platsen saneras av teamet innan fördd ut på banan sker om funktionären anser teamet sölat vid tankning.

TIPS

- Använd för dig en säker metod att tanka bilen.
- Stressa inte vid tankningen
- Tänk på att inte överfylla bilens tankrymd.
- Be om hjälp att tanka om du är osäker
- Tierp Arena har pump 98 oktan bokas med stec.
- Passa på byt förare i samband med tankning.